

■ インタフェースユニットの概要と標準添付品

品名	概要	標準添付品
AE-5940 WAN モニタユニット	RS-232C/V.24・V.28、X.20/V.10 (RS-423)、X.21/V.11 (RS-422)、X.21/V.11 (RS-485) モニター、RS-449 (オプションケーブル必要)、V.35 (オプションケーブル必要)、TTL (オプションTTLユニット必要) に対応したモニタユニット	RS-232C/V.24用接続Yケーブル25極; 1本、X.20/X.21用接続Yケーブル15極; 1本、X.20/X.21用37-15極変換アダプタ; 1個、説明書; 1部
AE-5941 BRI モニタユニット	ISDN I.430×2回線対応、最大2B+2Dの4チャンネルモニタに対応したモニタユニット	8極モジュラケーブル; 2本、説明書; 1部
AE-5942 PRI モニタユニット	ISDN I.431×1回線対応、23B+Dチャンネル内の2チャンネルモニタに対応したモニタユニット	8極モジュラケーブル (両端ISO 8877準拠); 2本、変換アダプタ; 1個、収納ケース; 1個、説明書; 1部
AE-5943 TTL モニタユニット	TTLレベルに対応したモニタユニット (AE-5940/AE5945に接続して使用)	プローブケーブル; 1本、説明書; 1部
AE5945 WAN シミュレーションユニット	AE-5940 WAN モニタユニットの機能を包含し、シミュレーション/ビットエラー試験機能に対応したユニット (ただし、RS-485はモニターのみ)	RS-232C/V.24用接続Yケーブル25極; 1本、X.20/X.21用接続Yケーブル15極; 1本、X.20/X.21用37-15極変換アダプタ; 1個、説明書; 1部
AE5946B V.110 モニタユニット	AE5941 BRI モニタユニットの機能を包含し、V.110に対応したモニタユニット	8極モジュラケーブル; 2本、説明書; 1部
AE5948 TTL シミュレーションユニット	AE5943 TTL モニタユニットの機能を包含し、シミュレーション/ビットエラー試験機能に対応したユニット (AE5945に接続して使用)	プローブケーブル; 1本、説明書; 1部
AE5949 E1 モニタユニット	ITU-T (G.706、G.703、G.704準拠) に対応したモニタユニット (V5 プロトコル)	8極モジュラケーブル; 2本、変換アダプタ; 1個、収納ケース; 1個、説明書; 1部
AE5960 BRI シミュレーションユニット	ISDN I.430×1回線のモニター機能、ISDN I.430×1回線のシミュレーション/ビットエラーテスト機能に対応したユニット	8極モジュラケーブル; 2本、収納ケース; 1個、説明書; 1部
AE5961 PDC データモニタユニット	デジタル携帯電話—モデムカード間のRCR STD-27F プロトコル、制御用上り・下りシリアルデータ、PDC データ (FAX) / パケット通信に対応したモニタユニット	専用接続ケーブル16極; 1本、収納ケース; 1個、説明書; 1部
AE5962 PHS データモニタユニット	PHS 携帯電話—モデムカード間のPIAFS データ、制御用シリアルデータに対応したモニタユニット	専用接続ケーブル; 1本、収納ケース; 1個、説明書; 1部

■ ハードウェアオプション

 AE-5940 WAN モニタユニット	 AE-5941 BRI モニタユニット	 AE-5942 PRI モニタユニット	 AE-5943 TTL モニタユニット (AE-5940またはAE5945との併用となります。)
 AE5945 WAN シミュレーションユニット	 AE5946B V.110 モニタユニット	 AE5949 E1 モニタユニット	
 AE5960 BRI シミュレーションユニット	 AE5961 PDC データモニタユニット	 AZ-8111 ソフトケース	 AE-5948 TTL シミュレーションユニット (AE-5945との併用となります。)
 AE5962 PHS データモニタユニット	 AE-5130/5131 用 V.35 接続ケーブル	 AZ-8112 ハードキャリングケース	

■ その他のオプション

品名	概要
プリンタ (PN 60J-LA)	小形軽量でバッテリー駆動が可能なセントロプリンタ 本体 約800 g
AZ-8111 ソフトケース	本体を収納、肩掛けタイプ
AZ-8112 ハードキャリングケース	本体+ユニット収納ケース2台、小形プリンタ収納用 寸法; 約460 (W) × 580 (H) × 280 (D) mm
AE5130用V.35接続ケーブル	V.35 インタフェース対応Y形ケーブル
AE5130用RS-449接続ケーブル	RS-449 インタフェース対応Y形ケーブル
変換8極モジュラケーブル	片端 (ISO 8877 準拠) — 片端 (ISO 10173 準拠) 変換ケーブル
AE5131B用フルキーボード	AE5200 シリーズの使用や送信データの入力に必要
AE5200 シリーズ LAN モニタ/LAN アナライザ	イーサネット対応のモニターとアナライザ

注) 性能、品質の向上等にとまいない、おことわりなしに掲載事項を変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。



本社営業部門: ☎(03)3733-1151 〒144-0052 東京都大田区蒲田4-19-7
 大阪支店: ☎(06)6872-7795 〒565-0083 大阪府豊中市新千里西町1-1-8 (第一火災ビル)
 札幌営業所: ☎(011)281-2822 〒060-0061 札幌市中央区南1条西7丁目(札幌スカイビル)
 仙台営業所: ☎(022)262-2637 〒980-0023 仙台市青葉区北目町4-7 (東北堂ビル)
 茨城営業所: ☎(029)227-1271 〒310-0805 水戸市中央2-2-14 (菅川ビル)
 北関東営業所: ☎(048)645-7744 〒330-0841 大宮市東町1-171 (石川ビル)
 神奈川営業所: ☎(046)228-5578 〒243-0014 厚木市旭町1-8-6 (パストラルビル)
 浜松営業所: ☎(053)576-5411 〒431-0431 静岡県湖西市鷺津724
 名古屋営業所: ☎(052)682-0747 〒456-0002 名古屋市中区金山町1-7-5 (住友生命金山第2ビル)
 北陸駐在事務所: ☎(076)231-7901 〒920-0026 金沢市西念町1-32-2 (金沢MGビル)
 広島営業所: ☎(082)245-2663 〒730-0036 広島市中区袋町5-28 (広島東京生命ビル)
 福岡営業所: ☎(092)472-2318 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20 (日本団体生命福岡ビル)

http://www.ando.co.jp